



SOHO

Net Power



LINE INTERACTIVE



Tower



USB plug



Plug & Play installation



1:1 600-2000 VA

HIGHLIGHTS

- **Regulación automática de la tensión (AVR)**
- **Comunicación avanzada**
- **Tes de batería automático**

La serie Net Power está disponible en modelos de 600-2000 VA. Cuando la carga recibe alimentación desde la red, el regulador automático de la tensión (AVR) y los filtros EMI estabilizan la energía y suprimen las posibles perturbaciones atmosféricas.

Cuando se produce un fallo en la red, la carga es alimentada de un inversor de ondas pseudosinusoidales, para garantizar una autonomía suficiente para el apagado del sistema informático utilizando el PowerShield³ software, que se puede descargar gratuitamente de la web www.riello-ups.com

CARACTERÍSTICAS

- Estabilización y filtrado de la alimentación de red mediante AVR y filtros EMI para la supresión de perturbaciones atmosféricas;
- Posibilidad de encendido del SAI sin alimentación de red (Cold Start);

- Alta fiabilidad con test de batería incorporado;
- Auto restart (al restablecerse la alimentación de red, tras la descarga de las baterías);
- Se suministra con dos cables IEC para la alimentación de las cargas.

COMUNICACIÓN AVANZADA

- Comunicaciones avanzadas multiplataforma para todos los sistemas operativos y entornos de red: Shutdown software PowerShield³, para la monitorización y el apagado, para sistemas operativos Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2019, 2016, 2012 y versiones anteriores, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer y otros sistemas operativos Unix;
- Interfaz USB estándar, RS232 en modelos 1000 - 1500 - 2000.

GARANTÍA DE DOS AÑOS



MODELOS	NPW 600	NPW 800	NPW 1000	NPW 1500	NPW 2000
POTENCIA	600 VA/360 W	800 VA/480 W	1000 VA/600 W	1500 VA/900 W	2000 VA/1200 W
ENTRADA					
Tensión nominal [V]	220 / 230 / 240				
Tolerancia de tensión [V]	230 (±25%)				
Frecuencia nominal [Hz]	50/60 con selección automática				
SALIDA					
Tensión durante el funcionamiento con red [V]	230 (-8%, +10%)				
Tensión durante funcionamiento con batería [V]	230 (±5%)				
Frecuencia durante el funcionamiento con batería [Hz]	50 o 60 (±0.5%)				
Forma de onda de la batería	Pseudosinusoidal				
BATERÍAS					
Tipo	VRLA AGM de plomo sin mantenimiento				
Tiempo de carga	6-8 h		2-4 h		
ESPECIFICACIONES GENERALES					
Peso neto [kg]	4.3	4.9	8	11.1	11.5
Peso bruto [kg]	5.6	6.3	10	13.5	14
Dimensiones (anchoxlargoxalto) [mm]	100x287x142		146x350x160	146x397x205	
Medidas del embalaje (anchoxlargoxalto) [mm]	140x332x220		195x440x250	230x480x280	
Dispositivos de protección	Batería demasiado baja - sobretensión - corto circuito				
Pantalla	LED		LCD		
Comunicaciones	USB		USB + RS232		
Tomas de salida	4 tomas IEC 320 C13			6 tomas IEC 320 C13	
Normas	Directivas europeas: Directiva de baja tensión 2014/35/UE, Directiva de compatibilidad electromagnético EMC 2014/30/UE; Seguridad IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; cumple con RoHS				
Certificados	CE				
Color	Negro				
Temperatura ambiente para el SAI	0 °C - +40 °C				
Temperatura recomendada para la vida de la batería	+20 °C - +25 °C				
Rango de humedad relativa	5-95% sin condensación				
Altitud	6000 m altitud máx.				
Equipo estándar	2 cables para la alimentación de las cargas; manual del usuario				

OPCIONES

SOFTWARE

PowerShield³

ACCESORIOS

NETMAN 204 + caja (solo NPW 1000-2000)

MULTICOM 302 + caja (solo NPW 1000-2000)

DETALLES

